

お 客 様 へ

## RVR ROADEST

### 取 扱 説 明 書

この度は、RVR ROADEST をお買い上げ頂きありがとうございました。  
常に最良の状態でご使用いただくために、この説明書をよくお読み頂き、内容を良くご理解されて正しくご使用ください。  
なお、本説明書は大切に保管しておいてください。

### 注意事項

1. この取扱説明書には安全にお使いいただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています。



**注意**

は特に重要な項目です。必ず読んでお守りください。  
安全のため必ず守っていただきたいこと。  
守らないと傷害や事故につながるおそれがあります。



**アドバイス**

は安全に、快適にご使用いただくために知っておいて  
いただきたいことを記載しております。

2. 本商品の使用上のご不明な点がございましたら、購入先の販売店にお問い合わせください。

### —走行上の注意—

RVR ROADEST は特別装備により、標準車に比べ地上からの高さが減少しております。その為、縁石・駐車時のタイヤ止め及び急な坂道・段差などの路面に干渉する恐れがございますので、ご注意ください走行してください。また、水深のある水溜りへの侵入は、速度を落とし走行してください。

### —牽引時の注意—

牽引は出来るだけ専門業者に依頼してください。牽引フックを使用する場合はフロントバンパの取り外しが必要です。

### —お手入れ—

- ・ スポンジまたはセーム皮等柔らかいもので清掃してください。
- ・ ガソリン、軽油、灯油、ブレーキ液、エンジンオイル、グリース、塗装用シンナー、硫酸（バッテリー液）、ワックスリムーバーを付着させると、変色、シミ、ひびわれの原因となりますので絶対にさけてください。万一付着したときはすみやかに中性洗剤の水溶液をふくませた柔らかい布、またはセーム皮などで拭き取り、その後すみやかに十分水洗いをしてください。

- ・ たわし等硬いものは表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。
- ・ コンパウンド（みがき粉）入りワックスは、樹脂の表面を傷つけるおそれがありますので使用しないでください。

### —アルミホイールの取扱い—

RVR ROADEST のアルミホイール関しての取り扱いとは標準車と同等の取り扱いとなります。車両の取扱説明書をお読み下さい。又、メーカーオプションのレイズ製ホイールを購入された方は別紙1)「ホイールのお手入れの方法」を合わせてお読みください。

### —フォグランプの取扱い—

#### 【点灯方法】

詳しくは、車両の取扱説明書をお読みください。

#### 【バルブの交換要領】


使用バルブ：ハロゲンバルブ H11 12V 55W



**注意**

- ・ 交換時バルブのガラス面に触れないようにしてください。
- ・ 交換後、バルブが確実にロックされていることを確認してください。  
ロックが不完全な場合、ランプ内への水浸入の原因やバルブ脱落による  
車両火災の原因になります。
- ・ コネクタは確実にロックしてください。

- 1) ベゼルの反時計回りにまわし、ベゼルを外します。
- 2) フォグランプ本体の左右にあるビス4本を外しランプ本体をはずします。
- 3) バルブにささっているソケットのツメを押しながら抜きます。
- 4) バルブを反時計回りにまわし、バルブを外します。
- 5) 取り付けるときは、取り外すときの逆の手順で行います。



**アドバイス**

- ・ ランプ内と外気温の差でレンズ内面に結露が発生する場合がありますが  
ランプ内と外気温がほぼ同じになれば結露は晴れます。  
(ランプを点灯すれば30分程度で結露は晴れます)

### —デイトライトの取扱い—

#### 【点灯方法】

- ・ エンジンキースイッチがONもしくはACCの状態ですwitchを押すと点灯。  
もう一度押すと消灯いたします。
- ・ 点灯状態で、エンジンキースイッチをOFFすると消灯いたします。
- ・ 点灯時、インジケータも点灯します。

